



Nutzungsbedingungen

für Betreiber von Eventmodulen (gemietet oder gekauft) / Außenbereich

Kategorie: Snappys (Krokodil / Wal / Fisch / Löwe / etc.)

Hinweis: Bitte beachten Sie auch unsere AGB / Mietbedingungen auf www.kreativespielwerkstatt.de/agb oder im übermittelten Angebot / Mietvertrag. Auch die allgemeinen Sicherheitshinweise bei Wind und Auf- und Abbauanleitung finden Sie auf unserer Webseite.

1. Aufbau:

Bauen Sie das Snappy auf ebenem Untergrund auf. Dieser muss frei von spitzen Steinen, Ästen oder anderen scharfen und spitzen Gegenständen sein.

Bauen Sie das Snappy nicht in der Nähe von Wasser oder Feuerquellen auf – halten Sie einen Mindestabstand von 10m ein.

Rollten Sie das zusammengefaltete Snappy immer mit min. 2 Personen auseinander.

Stellen Sie das Snappy so auf, dass Sie immer den Eingangsbereich und Hüpffläche gut einsehen können.

Schließen Sie die Gebläse (ein Gebläse 1.1 KW und ein Zeitschaltgebläse für das Öffnen und Schließen des Mauls) an dem Luftschlauch an. Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch mit dem Riemen fest um das Gebläse gebunden ist, damit dieser nicht während der Nutzung abrutscht. Achten Sie auch darauf, dass die Gebläse sicher und waagrecht stehen.

Schalten Sie die Gebläse ein, nachdem Sie diese an das Stromnetz angeschlossen haben und warten Sie, bis das Snappy komplett aufgeblasen ist.

Das Stromnetz muss ... **infos folgen**

Befestigen Sie das Snappy durch Verschrauben am Boden oder alternativ mit Heringen an den Schlaufen. Es muss stets fixiert sein.



2. Benutzung:

Das Snappy darf nur unter Aufsicht min. einer erwachsenen Person genutzt werden.

Die Maximalgewichtsangabe gilt nicht als Maximalgewicht einer Person, sondern als Maximalgewicht für die angegebene Maximalanzahl Kinder.

Erwachsene dürfen wegen der hohen Punktbelastung das Snappy nicht benutzen.

Achten Sie darauf, dass Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig den Snappy benutzen, vergleichbar ist.

Benutzen Sie das Snappy in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände.

Die Aufsichtsperson hat darauf zu achten, dass die Anzahl der spielenden Kinder und das zulässige Maximalgewicht eingehalten wird. Die Aufsichtsperson sollte möglichst früh eingreifen, wenn einzelne Kinder durch Ihr Verhalten anderer Kinder, insbesondere kleinere Kinder gefährden.

Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mit in das Snappy genommen werden. (Erstickengefahr)

"Schuhe aus" – das Snappy darf nicht mit Schuhwerk betreten werden, wegen Verletzungsgefahr und Materialschonung.

Hosen- / Jackentaschen sollten kontrolliert werden, damit keine spitzen, harten, scharfen oder gefährlichen Gegenstände wie Stifte, Anstecker oder Haarspangen zu Verletzungen führen.

Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliche Gegenstände müssen vor der Benutzung der Hüpfburg abgelegt werden. (Verletzungsgefahr)

Einige Kinder versuchen immer wieder die Sicherheitsnetze, welche den Snappy-Maul begrenzen, als "Sprungwand" zu benutzen. Die Sicherheitsnetze sind dazu nicht geeignet sich von diesen "zurückfedern" zu lassen. "Reinspringen" und "Rückfedern" zerstört die Sicherheitsnetze.

Ziehen Sie das Snappy nie alleine an einer Bodenankerschleufe. Wenn Sie das Snappy an einen anderen Platz stellen möchten, bitte mit mehreren Personen an mehreren Schlaufen anpacken.

Achten Sie darauf, dass die Gebläse während der gesamten Benutzung stets aufrecht stehen und dass die Luftanzugsöffnungen nicht verdeckt sind. Kinder dürfen nicht mit den Gebläsen spielen oder Gegenstände hineinstecken.

3. Nichtbenutzung

Die Benutzung des Snappys bei Regen und starkem Wind ab Windstärke 5 und besonders bei böigem Wind ist untersagt. Beachten Sie dazu auch unsere Sicherheitshinweise bei Wind. Die beaufsichtigende Person hat sofort das Snappy zu sperren und gegebenenfalls abzubauen.

Bei Beschädigung des Snappys ist eine Weiterbenutzung ebenfalls untersagt.

Beispiel Snappy:







Technische Daten

Modul: Snappy

Maße (B x T x H) : 5 x 11 x 5 Meter

Gewicht: ca. 300 kg

Material: PVC Material 700 – 900 g/m²

Verarbeitung: doppelt bis vierfach genäht, mit verstärkter Spielfläche

Handhabung / Aufbau: min. 2 Personen

Anzahl Benutzer: bis zu 6 Kinder gleichzeitig im Maul (je nach Alter und Gewicht)

Zulässiges Maximalgewicht aller Benutzer auf der Hüpffläche: 300 kg

Zulässiges Maximalgewicht aller Benutzer im Maul: 200 kg

Größe der Benutzer: 1 – 2 m

Gebläse: 1,1 kW, 220V, normale Steckdose

Bodenbefestigung: 6 Erdnägeln oder fest verschraubt